

IBAK Viewer

Der IBAK Viewer kann sich als autark lauffähiger Viewer auf einer Inspektions- CD/DVD befinden aber auch lokal auf Ihrem PC installiert werden. Er beinhaltet den Report-, MPEG- und PANORAMO Viewer. Über den Software Download erhalten Sie immer die aktuellste Version der IBAK Viewer.



weitere Informationen

→ [Report Viewer \(incl. MPEG- und PANORAMO Viewer\)](#)

→ [MPEG Viewer](#)

→ [PANORAMO Viewer](#)

Software Download

	Dateiname	Groesse	online seit
	[PanoramaViewer-free]	4 K	15.05.2012
	[Reportviewer]	4 K	16.05.2012

Wehdenweg 122, D-24148 Kiel 18.05.12